




DK40Q
DK60Q
DK100Q
DK120Q
DK50HLQ





Pos.	DK40Q Art.no.	DK60Q Art.no.	DK100Q Art.no.	DK120Q Art.no.	DK50HLQ Art.no.	Pcs.	(DK) Beskrivelse	(GB) Description	(DE) Bezeichnung
	36 025 00	36 035 00	36 045 00	36 065 00	36 040 00		Donkraft	Jack	Rangierheber
1		02 028 00		02 028 00	02 028 00	1	Skrue	Screw	Schraube
2		02 072 00		02 072 00	02 072 00	1	Møtrik	Nut	Mutter
3	02 121 00	02 121 00	02 121 00	02 121 00	02 121 00	2	Skive	Washer	Scheibe
4	02 204 00	02 204 00	02 204 00	02 204 00	02 204 00	4	Låsering	Locking Ring	Schließring
5	02 206 00	02 206 00	02 206 00	02 206 00	02 206 00	4	Låsering	Locking Ring	Schließring
6	02 209 00	02 209 00	02 209 00	02 209 00	02 209 00	2	Låsering	Locking Ring	Schließring
7	02 261 00	02 261 00	02 261 00	02 261 00	02 261 00	2	Trykleje	Thrust bearing	Drucklager
8	02 308 00	02 308 00	02 308 00	02 308 00	02 308 00	4	Skrue	Screw	Schraube
9	02 322 00	02 322 00	02 322 00	02 322 00	02 322 00	2	Skrue	Screw	Schraube
10	36 009 00	36 009 00	36 009 00	36 009 00	36 009 00	1	Plastkappe	Plastic cover	Plastkappe
11	36 010 00	36 010 00	36 010 00	36 010 00	36 010 00	1	Håndtagsrør	Lever tube	Handhebelrohr
12	36 011 99	36 011 99	36 011 99	36 011 99	36 011 99	1	Håndtag	Handle	Griff
13		36 013 00		36 013 00	36 013 00	1	Håndtagsforlænger	Handle extension	Griffverlängerung
14	36 028 00	36 028 00	36 028 00	36 028 00	36 028 00	2	Hjulgaffel	Wheel fork	Radgabel
15	36 029 00	36 029 00	36 029 00	36 029 00	36 029 00	2	Hjul	Wheel	Rad
16	36 030 00	36 030 00	36 030 00	36 030 00	36 030 00	2	Hjul	Wheel	Rad
17	36 031 00	36 031 00	36 031 00	36 031 00	36 031 00	1	Sadel	Saddle	Sattel
18	36 033 00	36 033 00	36 033 00	36 033 00	36 033 00	2	Aksel	Axle	Achse
19	36 026 00	36 026 00	36 046 00	36 046 00	36 041 00	1	Køreramme	Base frame	Fahrrahmne
20	36 027 00	36 034 00	36 047 00	36 047 00	36 042 00	1	Løfteramme	Lifting frame	Heberahmen
21	36 044 00	36 044 00	36 044 00	36 044 00	36 043 00	2	Parallelstang	Steering rod	Parallelstange
22	91 019 00	91 020 00	91 000 00	91 018 00	91 000 00	1	Pumpe	Pump	Pumpe

36 011 99



	DK40Q	DK60Q	DK100Q	DK120Q	DK50HLQ	(DK)	(GB)	(DE)
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs. Benævnelse	Description	Bezeichnung
	36 011 99	36 011 99	36 011 99	36 011 99	36 011 99	Bøjlegreb, komplet	Handle, complete	Griff, komplett
1	02 028 00	02 028 00	02 028 00	02 028 00	02 028 00	1 Skrue	Screw	Schraube
2	02 072 00	02 072 00	02 072 00	02 072 00	02 072 00	1 Møtrik	Nut	Mutter
3	36 011 00	36 011 00	36 011 00	36 011 00	36 011 00	1 Bøjlegreb	Handle	Griff

91 019 00
91 020 00
91 000 00
91 018 00




DK: De med *mærkede dele leveres i komplet pakningssæt. Anvend altid originale reservedele. Angiv venligst altid model og reservedelsnummer. Alle hoveddele kan ikke forventes leveret efter produktionsophør af model.

GB: * indicate parts included in repair set. Please always state model and part number. Do always apply original spare parts. All major parts may not be provided as spare parts after discontinuation of production of a model.

DE: Die mit * markierten Teile sind im Dichtungssatz enthalten. Bitte immer Modell und Ersatzteilnummer auf Ihren Bestellungen angeben. Immer nur Originalteile verwenden. Lieferung von allen Hauptteilen als Ersatzteile kann nach Produktions-Einstellung eines Modelles nicht erwartet werden.



	DK40Q	DK60Q	DK100Q	DK120Q	DK50HLQ	Ⓚ	Ⓜ	Ⓔ
Pos.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Art. No.	Pcs. Benævnelse	Description	Bezeichnung
	91 019 00	91 020 00	91 000 00	91 018 00	91 000 00	Pumpe, komplet	Pump, cpl.	Pumpe, kpl.
*1	01 007 00	01 007 00	01 011 00	01 011 00	01 011 00	1 O-ring	O-ring	O-ring
*2	01 025 00	01 025 00	01 024 00	01 024 00	01 024 00	1 O-ring	O-ring	O-ring
*3	01 039 00	01 039 00	01 039 00	01 039 00	01 039 00	1 O-ring	O-ring	O-ring
*4	01 051 00	01 051 00	01 051 00	01 051 00	01 051 00	2 O-ring	O-ring	O-ring
*5	01 071 00	01 071 00	01 083 00	01 083 00	01 083 00	1 O-ring	O-ring	O-ring
*6	01 089 00	01 089 00	01 089 00	01 089 00	01 089 00	1 O-ring	O-ring	O-ring
*7	01 050 00	01 050 00	01 216 00	01 216 00	01 216 00	1 O-ring	O-ring	O-ring
*8	01 254 00	01 254 00	01 254 00	01 254 00	01 254 00	1 Afstryger	Scraper ring	Abstreifer
*9	01 271 00	01 271 00	01 270 00	01 270 00	01 270 00	1 Afstryger Ø45	Scraper ring Ø45	Abstreifer
*10	01 309 00	01 309 00	01 301 00	01 301 00	01 301 00	1 Back-up ring	Back-up ring	Stossring
11	02 016 00	02 016 00	02 016 00	02 016 00	02 016 00	2 Møtrik	Nut	Mutter
12	02 029 00	02 029 00	02 029 00	02 029 00	02 029 00	1 Fjeder	Spring	Feder
13	02 054 00	02 054 00	02 054 00	02 054 00	02 054 00	1 Fjeder	Spring	Feder
14	02 078 00	02 078 00	02 078 00	02 078 00	02 078 00	1 Fjeder	Spring	Feder
15	02 088 00	02 088 00	02 088 00	02 088 00	02 088 00	1/3 Prop	Plug	Pfropfen
16	02 108 00	02 108 00	02 108 00	02 108 00	02 108 00	2 Skive	Washer	Scheibe
*17	02 132 00	02 132 00	02 132 00	02 132 00	02 132 00	1 Cu skive	Cu washer	Cu Scheibe
18	02 155 00	02 155 00	02 155 00	02 155 00	02 155 00	1 Skrue	Screw	Schraube
*19	02 183 00	02 183 00	02 183 00	02 183 00	02 183 00	1/2 Kugle, Ø2,5	Ball, Ø2,5	Kugel, Ø2,5
	02 291 00	02 291 00				1 Kugle, Ø3,5 (Udløser)	Ball, Ø3,5 (Release)	Kugel, Ø3,5 (Auslöser)
20	02 224 00	02 224 00	02 224 00	02 224 00	02 224 00	2 Seegerring	Circlip	Seegerring
*21	02 292 00	02 292 00	02 292 00	02 292 00	02 292 00	1 Kugle, Ø6,5	Ball, Ø6,5	Kugel, Ø6,5
*22	02 294 00	02 294 00	02 294 00	02 294 00	02 294 00	1 Kugle, Ø10	Ball, Ø10	Kugel, Ø10
23	02 313 00	02 313 00	02 313 00	02 313 00	02 313 00	1 Pinolskrue	Screw	Schraube
24	02 346 00	02 346 00	02 346 00	02 346 00	02 346 00	1 Skrue	Screw	Schraube
25	02 417 00	02 417 00	02 417 00	02 417 00	02 417 00	1 Fitting	Fitting	Fitting
26	02 419 00	02 419 00	02 419 00	02 419 00	02 419 00	2 Omløber	Union nut	Überwurfmutter
27	02 420 00	02 420 00	02 420 00	02 420 00	02 420 00	2 Skærering	Ring	Sneidring
28	02 448 00	02 448 00	02 448 00	02 448 00	02 448 00	1 Prop	Plug	Pfropfen
29	02 498 00	02 498 00	02 498 00	02 498 00	02 498 00	1 Fitting	Fitting	Fitting
30	02 544 00	02 544 00	02 544 00	02 544 00	02 544 00	2 Støttebøsning	Support bushing	Stützbuchse
31	02 551 00	02 551 00	02 551 00	02 551 00	02 551 00	1 Skrue	Screw	Schraube
32	02 584 00	02 584 00	02 584 00	02 584 00	02 584 00	2 Prop	Plug	Pfropfen
33	02 683 00	02 683 00	02 683 00	02 683 00	02 683 00	1 Stopskrue	Stop screw	Stop Schraube
34	02 685 00	02 685 00	02 685 00	02 685 00	02 685 00	1 Fjeder	Spring	Feder
*35			02 831 00	02 831 00	02 831 00	1 Al skive	Al disc	Al Scheibe
36	02 861 00	02 861 00	02 861 00	02 861 00	02 861 00	1 Skrue	Screw	Schraube
*37	02 939 00	02 939 00	02 939 00	02 939 00	02 939 00	1 Cu skive	Cu washer	Cu Scheibe
38	02 894 00	02 894 00	02 946 00	02 946 00	02 946 00	1 Sænkebremseventil	Brake valve	Bremsventil
*39			90 667 00	90 667 00	90 667 00	1 Ventilindsats 1/8", Ø2,5	Valve core	Ventileinsatz
40	90 798 32	90 798 32	90 798 32	90 798 32	90 798 32	1 Olieslange	Oil hose	Ölschlauch
41	91 021 00	91 021 00	91 001 00	91 001 00	91 001 00	1 Pumpekrop	Pump body	Pumpgehäuse
42	91 025 00	91 025 00	91 003 00	91 003 00	91 003 00	1 Stempelstok	Piston rod	Kolbenstange
43	91 024 00	91 024 00	91 004 00	91 004 00	91 004 00	1 Stempel	Piston	Kolbenstange
44	91 005 00	91 005 00	91 005 00	91 005 00	91 005 00	1 Pumpestempel	Pump piston	Pumpkolben
45	91 022 00	91 022 00	91 006 00	91 006 00	91 006 00	1 Cylindermøtrik	Cylinder nut	Zylindermutter
46	91 026 00	91 026 00	91 010 00	91 010 00	91 010 00	1 Adapter for stempelstok	Adapter	Adaptor
47	91 032 00	91 032 00	91 011 00	91 011 00	91 011 00	1 Cylinderrør	Cylinder tube	Zylinderrohr
48	91 033 00	91 033 00	91 017 00	91 017 00	91 017 00	2 Lejebøsning	Bearing bush	Lagerbuchse
49	91 023 00	91 023 00	91 023 00	91 023 00	91 023 00	1 Rulle	Roll	Rollen
50	91 027 00	91 027 00	91 027 00	91 027 00	91 027 00	1 Nikketøj	Tipping gear	Kippvorrichtung
51	91 028 00	91 028 00	91 028 00	91 028 00	91 028 00	1 Q-pedal	Q-pedal	Q-Fusshebel
52	91 029 00	91 029 00	91 029 00	91 029 00	91 029 00	1 Udløserbøjle	Release bracket	Auslöserbügel
53	91 030 00	91 030 00	91 030 00	91 030 00	91 030 00	1 Nikketøjsaksel	Tipping gear axle	Kippvorrichtung Achse
54	91 031 00	91 031 00	91 031 00	91 031 00	91 031 00	1 Rulleaksel	Rolling Axe	Rollenachse
55	91 056 00	91 056 00	91 056 00	91 056 00	91 056 00	1 Udløerspindel	Release spindle	Auslöserspindel
56	91 057 00	91 057 00	91 057 00	91 057 00	91 057 00	1 Udløerstyr	Release guide	Auslöserführung
57	95 005 02	95 005 02	95 005 02	95 005 02	95 005 02	1 Justerskrue	Adjusting screw	Justierschraube
*	09 049 00	09 049 00	09 046 00	09 046 00	09 046 00	Pakningssæt	Repair kit	Dichtungssatz

- ⒹⓀ **HYDRAULIK DIAGRAM**
- ⒼⒷ **HYDRAULIC CHART**
- Ⓓⓔ **HYDRAULISCHES DIAGRAMM**



(DK) TILBEHØR
(GB) ACCESSORIES
(DE) ZUBEHÖR

Pos.	Art. No.	Pcs.	(DK) Benævnelse	(GB) Description	(DE) Bezeichnung
	36 055 00		G4 transporthjul	Pneumatic Wheels	Luftgummiräder
1	02 206 00	2	Seegerring	Circlip	Seegerring
2	02 513 00	2	Skrue	Screw	Schraube
3	02 682 00	2	Hjul	Wheel	Rad
4	36 049 00	2	Aksel f. transp.hjul	Axel for wheel	Aksel für Rad



36 017 00

(DK) Forlænger
125 mm

(GB) Extension
125 mm

(DE) Verlängerung
125 mm

